

MICOMSOFT XPC-4 MENU TRANSLATION

Main menu

画面自動調整 Automatic Screen Adjustment
アスペクト Aspect ratio
画質調整 Image Setting
画面調整 Screen Settings
オプション Options
ズーム Zoom
TV出力モード TV output mode
D出力モード D output mode
RGB出力モード RGB output mode
スペシャル Special

Sub menus

画質調整 Image Setting
明るさ Brightness
色調整 Color Adjustment
ガンマ Gamma
黒調整 Black Adjustment
R調整 Red Adjustment
G調整 Green Adjustment
B調整 Blue Adjustment
シャープ Sharp
フリッカ Flicker

画面調整 Screen Settings
表示幅 Display Width
オーバースキャン Over Scan
水平位置 Horizontal Position
垂直位置 Vertical Position
水平表示幅 Horizontal Display Width
垂直表示幅 Vertical Display Width
入力水平位置 Input Horizontal Position
入力垂直位置 Input Vertical Position
入力水平表示幅 Input Horizontal Display Width
入力垂直表示幅 Input Vertical Display Width
ドットクロック Dot Clock
スキュー Skew

オプション Options
TV比率 TV Ratio
自動表示 Automatic Display
フリーズ Freeze
オートスキャン Auto Scan
RESET Reset

ズーム Zoom
ズーム表示 Zoom Display
ズーム水平表示置 Zoom Horizontal Display Position
ズーム垂直表示置 Zoom Vertical Display Position
ズーム調整 Zoom Adjustment
ズームREC Zoom REC

スペシャル Special
AD調整 AD Adjustment
スルー水平同期REV Through horizontal synchronization REV
スルー垂直同期REV Through vertical synchronization REV
FPGA SEL FPGA SEL
CPU VER CPU VER
FPGA 1 VER FPGA 1 VER
FPGA 2 VER FPGA 2 VER
FPGA 3 VER FPGA 3 VER
FPGA 4 VER FPGA 4 VER
...